



ВОЗРАСТ

3+



ПРИ СБОРКЕ НЕОБХОДИМА
ПОМОЩЬ ВЗРОСЛЫХ



ВНИМАНИЕ:

При контакте ребёнка с движущимися частями игрушки возникает риск наматывания волос на механизм и их спутывания. Необходим контроль взрослых.




В КОМПЛЕКТЕ:

- КОРПУС ELEFUN С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ • ХОБОТ
- 2 САЧКА ДЛЯ СВЕТЛЯЧКОВ • 2 ПЛАСТИКОВЫХ РУЧКИ И ОБОДА
- 6 ОРАНЖЕВЫХ СВЕТЛЯЧКОВ ГИППО
- 6 ЗЕЛЁНЫХ СВЕТЛЯЧКОВ ГАТОРИФИК
- 6 ГОЛУБЫХ СВЕТЛЯЧКОВ ЭЛЕФАН
- 7 СВЕЯЩИХСЯ В ТЕМНОТЕ СВЕТЛЯЧКОВ

Elefun

СБОРКА САЧКА



- 1 РАСПОЛОЖИТЕ РУЧКУ САЧКА ТАК, ЧТОБЫ СЛОВО "ELEFUN" БЫЛО ВНИЗУ.
- 2 ВСТАВЬТЕ КОНЕЦ ОБОДА В ОТВЕРСТИЕ СЕТКИ И НАТЯНИТЕ СЕТКУ НА ОБОД ПО КРУГУ.
- 3 ЗАЩЁЛКНИТЕ ОБОД НА РУЧКЕ. ДЛЯ ЭТОГО:
 - A. ВСТАВЬТЕ КВАДРАТНЫЙ КОНЕЦ ОБОДА В КВАДРАТНОЕ ОТВЕРСТИЕ НА РУЧКЕ;
 - B. НАЖМИТЕ НА ОБОД, ЧТОБЫ ВСТАВЛЯЕМЫЙ КВАДРАТНЫЙ КОНЕЦ ПОДНЯЛСЯ, И ПРОТОЛКНИТЕ ЕГО ЧЕРЕЗ УЗКИЙ ЖЁЛОБ. ОН ДОЛЖЕН ОПУСТИТЬСЯ И ЗАЩЁЛКНУТЬСЯ В КВАДРАТНОМ ОТВЕРСТИИ.

ГОТОВИМСЯ К ИГРЕ!



- 1 ПОДНИМИТЕ ХОБОТ ЗА ПЛАСТИКОВОЕ КОЛЬЦО У ОСНОВАНИЯ (НЕ ТРОГАЙТЕ САМ ХОБОТ)



- 2 ПОЛОЖИТЕ СВЕТЛЯЧКОВ ВНУТРЬ СЛОНИКА.



- 3 ДЕРЖАСЬ ЗА ПЛАСТИКОВОЕ КОЛЬЦО, ЗАКРЕПИТЕ ХОБОТ НА ПРЕЖНЕМ МЕСТЕ

НАЧИНАЕМ ИГРУ!

ПОСТАВЬТЕ ЭЛЕФАНА
НА ПОЛ В ЦЕНТРЕ
ИГРОВОЙ ЗОНЫ.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ
УВИДЕТЬ СВЕЧЕНИЕ
СВЕТЛЯЧКОВ В ТЕМНОТЕ,
ПРИГЛУШИТЕ СВЕТ, ОДНАКО
ДЛЯ ИГРЫ ЭТО НЕ ТРЕБУЕТСЯ.



1 ВОЗЬМИТЕ
САЧОК.

2 ВКЛЮЧИТЕ СЛОНИКА.
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
НАХОДИТСЯ РЯДОМ С
ЕГО ХВОСТОМ.

3 ПОДНИМИТЕ ХОБОТ
СТРОГО ВВЕРХ.

4 ЛОВИТЕ СВЕТЛЯЧКОВ,
КОГДА ОНИ ВЫЛЕТАЮТ
ИЗ ХОБОТА!

СНОВА КОРМИТЕ
СЛОНИКА, ЧТОБЫ
УДОВОЛЬСТВИЕ НЕ
КОНЧАЛОСЬ!

Загружайте
светлячков сюда.



Продукт показан
в воображаемой
обстановке.